



Hobelmesser oder Wendeplatten online nachbestellen:
www.brueck-freudenberg.de/hobelmesser/



Lieferumfang

Messgerät

HEBOR Einstellmessgerät H-50



Technische Daten

Messbereich

0 - 50mm

Ablesegenauigkeit

0,2mm



Anwendung



1. Das Präzisionsinstrument ist stets mit Sorgfalt zu behandeln.
2. Es ist zu vermeiden dass das Gerät nach Nutzung im Staub liegen bleibt.
3. Vor der Inbetriebnahme sollte der Nullpunkt auf einem planen und sauberen Maschinentisch überprüft und, wenn nötig, neu justiert werden.
4. Zum Justieren der Skalen den Schlitzstift (Schraube) am Rand der Skalengläser drehen. Die beiden Skalen lassen sich unabhängig voneinander leicht auf den Nullpunkt einstellen.